

Návod na montáž kopule

- Zkontrolujte dodávku kopule zda není poškozená
- S kopulí zacházejte maximálně opatrně , aby nedošlo k jejímu poškození (ulomení rohu , poškrábání kopule atd.)
- **Plastové čepičky** bílé barvy jsou předběžně namontovány na kopuli.
- **Odšroubujte tyto čepičky** , aby jste mohli přišroubovat kopuli- obr.1
- Použijte výhradně šroubu - **VRUT DO DŘEVA 5 x 50mm s ČOČKOVOU HLAVOU**. Spojovací materiál je přibalen na rohu kopule
- Umístěte kopuli na manžetu a vystřed'te ji.
- Rovnoměrně přitahujte šrouby kopule takovou silou , aby nedošlo k poškození vytvořeného závitu ve sklolaminátové manžetě- obr.2
- **Nepoužívejte nikdy silikonové nebo polyuretanové tmely** pro utěsnění mezi kopulí a manžetou. Kopule má svoje těsnění.
- Namontujte bílé čepičky- obr.3
- Proveďte vizuální kontrolu celého světlíku , zda není poškozen.